

フルトーシーリングSTダクトの施工方法

一般ダクト



STダクト汎用(黒)をソケットのストッパー中央に巻きまします。**STダクト**をソケットの外径に合わせてセパレーター(離型紙)をつけたままで切断します。



セパレーターをはがし、直管をソケットのストッパーまで強く押し挿入します。



挿入した境目の中央に更に**STダクト**を重ね巻きして、手で強く圧着します。



防食テープを巻いて施工完了となります。

レンジダクト



STダクト難燃性(黄)をソケットのストッパー中央に巻きまします。**STダクト**をソケットの外径に合わせてセパレーター(離型紙)をつけたままで切断します。



セパレーターをはがし、直管をソケットのストッパーまで強く押し挿入します。



挿入した境目の中央に更に**STダクト**を重ね巻きして、手で強く圧着します。



アルミテープを巻いて施工完了となります。